

PARA.MI

FTL, MFTL, CMFTL

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. Rahmen heraushebeln (an 6 bzw. 8 Stellen verschnappt).
2. Blende entnehmen.
3. Reflektor entnehmen.
4. 4 Niete aufbohren.
5. LED-Modul entnehmen.

Betriebsgerät

1. Separates Betriebsgerät entfernen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com