

## TANEO

### TND, TNU, STZL, SAR(K)L

## Ausbauanleitung

### Lichtquelle

1. Seitenteile lösen (Schrauben).
2. Blende herauschieben.
3. LED-Modul lösen (geschraubt) und Anschlussleitungen lösen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
D-78056 Villingen-Schwenningen  
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0  
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info@waldmann.com](mailto:info@waldmann.com)

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170  
Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)