

YARA

YA, YT, YU, YH

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. Schrauben an der Oberseite des Kopfes lösen.
2. Deckel entfernen.
3. Alle Schrauben an den seitlichen Aluminiumprofilen lösen.
4. Reflektor nach schräg oben vorsichtig entfernen.
5. Seitenteil mit LED-Modul längs entnehmen.
6. Kühlkörper mit LED-Modul quer (Seite mit der Anbindung) nach oben entnehmen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com