

## ROCIA.focus

### RFD, RFF, RFJ

## Ausbauanleitung

### Lichtquelle

1. 3x Schrauben an der Blende lösen.
2. Befestigungsring, Glasblende, O-Ring (Dichtung) und Reflektor abnehmen.
3. Anschlussleitungen an der LED-Platine lösen.
4. 3x Schrauben zur Befestigung des LED-Moduls lösen.
5. LED-Modul herausnehmen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
D-78056 Villingen-Schwenningen  
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0  
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info@waldmann.com](mailto:info@waldmann.com)

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170  
Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)