

ROCIA.planar RPD

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. Blende zerstören oder am Rand entlang heraushebeln.
2. Anschlussleitungen lösen.
3. 4x Schraubverbindungen zwischen Gehäuse und LED-Modul lösen.
4. LED-Modul herausnehmen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com