

LUCIO LUM, LUD

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. Hebeln Sie mit einem Schraubendreher die Optik inklusive LED-Modul aus dem Leuchtenkopf heraus.
2. Nehmen Sie die Leitung aus den Haltern heraus.
3. Ziehen Sie den Stecker am LED-Modul.
4. Klipsen Sie das LED-Modul von der Optik ab.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 Villingen-Schwenningen
Germany

Telefon +49 7720 601 0
Telefax +49 7720 601 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 7720 601 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com