

LINURA.edge

LEA

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. Seitenteil-Verrastung zerstören und Seitenteile abziehen.
2. Blende heraushebeln oder durch Zerstörung entfernen.
3. Optik heraushebeln.
4. Kunststoffschnappniet entfernen und Metallniete durch bohren entfernen.
5. LED-Module entnehmen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com