

## MACH LED PLUS.forty MLAL

### Ausbauanleitung

#### Lichtquelle

1. Drei Schrauben, vom Seitenteil mit M12-Anschlussstecker, abschrauben.
2. Drei Schrauben vom zweiten Seitenteil abschrauben.
3. Am Trägerblech beidseitig die Befestigungsschrauben entfernen.
4. Trägerblech mit LEDs herausziehen.
5. Anschlussleitung von M12-Stecker und Buchse entfernen.
6. ESD-Schraube lösen.
7. Aufgeklebte LED-Module ablösen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
D-78056 Villingen-Schwenningen  
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0  
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info@waldmann.com](mailto:info@waldmann.com)

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170  
Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)