

MACH LED PLUS.seventy

MQAL

Ausbauanleitung

Lichtquelle

HINWEIS: Betriebsgerät nur bei Varianten für Netzspannung.

1. Vier Schrauben, vom Seitenteil mit M12-Anschlussstecker, abschrauben.
2. Vier Schrauben vom zweiten Seitenteil abschrauben.
3. Am Trägerblech beidseitig die Befestigungsschrauben entfernen.
4. Trägerblech mit LEDs herausziehen.
5. Anschlussleitung vom Betriebsgerät entfernen.
6. Zwei Befestigungsschrauben vom Betriebsgerät entfernen.
7. Anschlussleitungen von M12-Stecker und Buchse entfernen.
8. ESD-Schraube lösen.
9. Aufgeklebte LED-Module ablösen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com