

HEAD LED

Ausbauanleitung

Lichtquelle

1. Mit einem kleinen Hammer ggf. mehrfach auf die Scheibe schlagen bis diese springt.
2. Die Scheibe nach und nach herauskratzen.
3. Mit einem Schraubendreher die Klebung herauschaben.
4. Mit einem Staubsauger vorsichtig den Glasstaub heraussaugen.
5. Die Optiken können nun mit einem kleinen Schraubendreher herausgehoben werden.
6. Schraube des LED-Moduls lösen.
7. LED-Modul kann herausgenommen werden.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
D-78056 Villingen-Schwenningen
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

www.waldmann.com
info@waldmann.com

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170
Service-E-Mail: service@waldmann.com