

## ACANEO HIAL

### Ausbauanleitung

#### Lichtquelle

1. Blende zerstören (z.B. durch Einschlagen) oder am Rand (neben der Klebung) entlang trennen (z.B. Dremel).
2. Die Blende nach und nach herauskratzen.
3. LED-Modul heraushebeln (geklebt) und Anschlussleitungen lösen.

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG  
Peter-Henlein-Straße 5  
D-78056 Villingen-Schwenningen  
Telefon +49 (0) 77 20 / 601 - 0  
Telefax +49 (0) 77 20 / 601 - 290

[www.waldmann.com](http://www.waldmann.com)  
[info@waldmann.com](mailto:info@waldmann.com)

Service-Hotline: +49 (0) 77 20 / 6 01 - 170  
Service-E-Mail: [service@waldmann.com](mailto:service@waldmann.com)