



<b>Eingangsspannung</b>	100 – 240 V AC
<b>Frequenzbereich</b>	50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	max. 5 W
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Betriebsart</b>	Dauerbetrieb

<b>Umgebungstemperatur im Betrieb</b>	0°C...45°C
---------------------------------------	------------

<b>Technische Sicherheitsprüfung</b>	EN 61347-2-11
--------------------------------------	---------------

<b>Besonderheiten</b>	Im NET Modul ist eine Echtzeituhr integriert. Eine Lithium-Batterie sorgt dafür, dass die Uhr auch bei einem Ausfall der Netzspannung weiterläuft und alle Daten erhalten bleiben. Als Basis für die Zeitumstellung (Sommerzeit/Winterzeit) ist ein Kalender bis zum Jahr 2060 hinterlegt.
-----------------------	--

<b>Kompatibilität</b>	Das NET Modul ist mit allen Leuchten kompatibel, deren EVG dem DALI-Standard nach IEC 62386 Device Type 6 entsprechen.
-----------------------	--

